# TAV. N. 382 GRUPPO DIFFERENZIALE

BENASSI®

**Versione BT 2002 L DT 4V- BT 2002 K DT 4V**



# TAV. N. 382 GRUPPO DIFFERENZIALE

BENASSI®

| POS. | CODICE | DESCRIZIONE | Q.TA' |
|---|---|---|---|
| 1 | 0232200010 | Dado | 2 |
| 2 | 0232200020 | Copiglia | 2 |
| 3 | 0238200030 | Rondella speciale | 2 |
| 4 | 0232200040 | Albero | 1 |
| 5 | 0232200050 | Anello | 2 |
| 6 | 0232200060 | Seeger | 2 |
| 7 | 0232200070 | Cuscinetto | 2 |
| 8 | 0232200080 | Seeger | 2 |
| 9 | 0221600730 | Vite | 12 |
| 10 | 0200300160 | Rondella | 36 |
| 11 | 0232200110 | Campana semiasse | 1 |
| 12 | 0232200120 | Guarnizione | 2 |
| 13 | 0238200130 | Piastrina Arresto | 6 |
| 14 | 0232200140 | Cuscinetto | 2 |
| 15 | 0232200150 | Vite | 12 |
| 16 | 0232200160 | Semiscatola diff. | 1 |
| 17 | 0232200170 | Corona dentata | 1 |
| 18 | 0232200180 | Rasamento | 2 |
| 19 | 0232200190 | Rasamento planetario | 2 |
| 20 | 0232200200 | Planetario | 2 |
| 21 | 0232200210 | Perno satellite | 1 |
| 22 | 0232200220 | Satellite | 2 |
| 23 | 0232200230 | Scatola differenziale | 1 |
| 24 | 0232200240 | Coperchio | 1 |
| 25 | 0200100380 | Vite | 4 |
| 26 | 0238200260 | Coperchio | 1 |
| 27 | 0227100280 | Vite | 6 |
| 28 | 0200100160 | Vite | 16 |
| 29 | 0232200290 | Coperchio | 1 |
| 30 | 0232200300 | Tappo scarico | 1 |
| 31 | 0232200310 | Rondella | 1 |
| 32 | 0238200320 | Scatola cambio | 1 |
| 33 | 0232200330 | Molla blocco diff. | 1 |
| 34 | 0232200340 | Boccola | 1 |
| 35 | 0232200350 | Guarnizione | 1 |
| 36 | 0232200360 | Campana | 1 |
| 37 | 0232200370 | Pattino | 1 |
| 38 | 0232200380 | Braccetto | 1 |
| 39 | 0225700030 | Seeger | 1 |
| 40 | 0232200400 | Anello di tenuta | 1 |
| 41 | 0200100360 | Spessore | |
| 42 | 0201600160 | Seeger | 1 |
| 43 | 0232200430 | Semiasse | 1 |
| 44 | | Spessore | 1 |
| 44 | 0233900440 | Spessore | 1 |

| POS. | CODICE | DESCRIZIONE | Q.TA' |
|---|---|---|---|
| | | | |